


ELHO Pyöröpaalileikkuri

Käyttöohje



988021 FI

Oy ELHO Ab
FIN-68910 PÄNNÄINEN

EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Oy ELHO AB
Industrivägen 6
68910 Bennäs
FINLAND

vakuuttaa, että valmistamamme:

ELHO Pyöröpaalileikkuri JC 1500
Sarja numero 10.2

täyttää seuraavien direktiivin 89/392/EEC oleelliset turvallisuusvaatimukset:

Koneen suunnittelussa on lisäksi otettu huomioon muut soveltuvat standardit ja direktiivit soveltuvien osin:

Bennäs

31 . 08 . 1998



Dan Johan Löfvik
Tuotantopäällikkö

TAKUUEHDOT

Elhon pyöröpaalileikkurille myönnetään yhden käyttökauden takuu.

Takuu koskee valmistus ja raaka-ainevikoja.

Takuu ei koske kulumis- ja kulutusosia.

Osat, joita Elho ei valmista, esim. hydraulikomponentit ym. kattaa kyseisen toimittajan takuu.

Osat, jotka kuuluvat hyväksytyyn takuuanomuksen piiriin, hyvitetään tai korjataan veloitusetta, jos ne maksetulla rahdilla toimitetaan tehtaalle tai jälleenmyyjälle. Koneen valmistusnumero, ostopäivä, vauriopäivä, vaurion laatu, ostajan nimi ja osoite ilmoitettava.

Takuu ei korvaa työ-, rahti- ja matkakustannuksia.

Takuu on voimassa ainoastaan jos vahinko on ilmoitettu tehtaalle tai jälleenmyyjälle viimeistään 30 pv:n kuluessa vauriopäivästä lukien, takuuanomus täytettynä.

Kun korjaus kuuluu mahdollisen takuun piiriin, on sen henkilön, joka tilaa korjaus/varaosat, ilmoitettava jälleenmyyjän tai tehtaan edustajalle että työt/osat kuuluvat reklamaatiokorjaukseen.

Elho tai jälleenmyyjämme ei vastaa vaurioista, jotka ovat aiheutuneet eri, alla mainituista syistä:

- * Ilman suostumustamme tehdyistä korjaus- ja muutostöistä
- * Käytetty ei alkuperäisosa
- * Koneen puutteellisesta huollosta aiheutuneita vahinkoja
- * Koneen väärinkäytöstä tai jos konetta on ylikuormitettu
- * Jos konetta on käytetty muuhun kun mihin se on tarkoitettu

Takuu ei vastaa laitteen aiheuttamista seurannaisvaikutuksista eikä niistä johtuvista taloudellisista menetyksistä.

Koska Elhon tuotteiden käyttö ei ole meidän valvonnassa, voimme taata ainoastaan tuotteen laatua emmekä voi ottaa vastuuta koneen suorituskyvystä.

Elhon pyöröpaali leikkuri on tarkoitettu tuorerehun ja olkipaalien leikkaukseen.

Elho pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

ELHO Pyöröpaalileikkuri

Tekniset tiedot

Kokonaispituus	2,25 m
Kuljetusleveys	1,65 m
Paino	255 kg
Suosittelava paalinhalkaisija maks.	Ø 1,5 m
Hydraulinen kytkentä traktoriin	Kaksitoiminen 150-200bar

Käyttöohje

Turvallisuusohjeet

Elho pyöröpaalileikkuri on tarkoitettu tuorerehun pyöröpaalin leikkausta varten. Pyöröpaalileikkurilla voidaan myös leikata heinä- ja olkipaaleja. Leikkurilla ei saa leikata muuta materiaalia.

Korkein sallittu hydraulipaine on 200 baaria. Pyöröpaalileikkuria ei saa kiinnittää traktoriin jonka hydraulipaine ylittää tämän, ennenkuin tarvittavat toimenpiteet hydraulipaineen alentamiseen on suoritettu.

Pyöröpaalileikkuria on käytettävä traktorin ohjaamosta. Ennen leikkurin käyttöä on varmistettava että ei ylimääräisiä henkilöitä ole koneen lähetyvillä työn aikana, koneen edessä, takana tai sivulla.

Käyttö

Pyöröpaalileikkuri kiinnitetään traktorin kolmepisteeseen. Tarvittava hydraulinen ulosotto on 1 x kaksitoiminen ulosotto. Lisävarusteena on saatavana soviterunko etukuormainta varten. Pyöröpaalileikkuri lasketaan terät avattuna leikkuu korkeuteen. Leikkaus työvaihe käynnistetään aktiivoimalla traktorin ulkopuolisella hydraulisella toiminnalla. Paali puristuu yhteen ja loppupuristusvaiheessa paali leikkautuu halki.

Jos halutaan leikata pyöröpaalin niin että leikuupinta kääntyy ylöspäin, voidaan tehdä seuraavalla tavalla:

1. Leikkaa paali keskeltä halki.
2. Vedä leikkuuterät takaisin alkuasentoon.
3. Nosta ylös leikkuri kolmepisteen avulla ja aja traktoria eteenpäin.

Pyöröpaalileikkurilla voidaan myöskin käyttää paalien lähikuljetukseen. Paalit puristetaan tällöin liikkuvan palkin ja kolmipistekiinnityksen väliin (ei terien väliin), jotta painopiste tulisi lähelle traktoria. Pyöröpaalileikkuri ei ole tehty paalien maantiekuljetusta varten.

Huolto Hyvään leikkuutulokseen pääsemiseen on erittäin tärkeää että terät pidetään terävinä ja teroitetaan aika ajoin. Rasvaa tarvittaessa rungon kitkapinnat vaseliinilla.

ELHO PYÖRÄPAALILEIKKURI

VARAOSALUETTELO Sarja 10.2

Pos	Nimitys	No	Kpl
1	Päärunko	873174	1
2	Terä, etumainen	873140	1
3	Lukkoruuvi M12x30 DIN 603	122719	7
4	Lukkomutteri M12 DIN 985	131600	7
5	Aluslevy M12 DIN 125 A	131800	7
6	Terä, takimainen	873145	1
7	Uppokantaruuvi M10x25 DIN 7991	131332	7
8	Mutteri M10 DIN 936	131658	7
9	Tukijalkan tappi	451208	3
10	Tukijalka	873351	3
11	Sylinteritappi	873310	2
12	Rengassokka D=9 DIN 11023	132940	6
13	Väliholkki	873320	2
14	Nostovarren tappi	873330	2
15	Putkisokka 10x50 DIN 1481	132860	2
16	Hydrauliputki d=12	870091	2
17	Hydrauliletku 3/8" l=1500	870150	2
18	Hydrauliputki d=12 höger L=1715	870072	1
19	T-liitin TL-12	143280	2
20	Hydrauliputki d=12 vänster L=1715	870071	1
21	Sylinteri-oikea	870060	1
22	Sylinteri-vasen	870050	1
23	Vaippamutteri ML-12	143304	10
24	Leikuurengas SL-12	143334	10
25	Aluslevy M30 DIN 125 A	131880	2
26	Kuusioruuvi M10x40 DIN 933	130930	1
27	Letkunpidike	800220	1
28	Lukkomutteri M10 DIN 985	131580	1

