



Tume-Agri Oy

B-97596504 3.2.2017

# **HANKMO – STARMIXER 4600 S / 6400 S**

## Käyttöohjekirja



Alkaen valmistusnumerosta AG 52640

Oikeudet rakenteen muutoksiin pidetään



Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa!

**ALKUPERÄiset OHJEET**

**EY- vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta<sup>3</sup>**  
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

Valmistaja: Tume-Agri Oy

Osoite: Sudenkorventie 1, 14200 TURENKI

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Nimi: Heimo Valli                    Osoite: Sudenkorventie 1, FI-14200 TURENKI

Vakuuttaa, että

Lapiorullaäes STARMIXER H4600S ja H6400S      Sarjanumero \_\_\_\_\_

- ovat konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säädösten mukaisia ja lisäksi vakuuttaa, että
- seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu

SFS-EN ISO 12100-1:2003

**EG-försakran om maskinens överensstämmelse**  
(Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga II A)

Tillverkare: Tume-Agri Oy

Adress: PL 77 , FI-14201 TURENKI

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Namn: Heimo Valli                    Adress: Sudenkorventie 1, FI-14200 Turenki

Försäkrar härmed att

Spadrullharven STARMIXER H4600S och H6400S Serienummer \_\_\_\_\_

- överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG)

Vi försäkrar dessutom att

- följande europeiska harmoniserade standarder har använts

SFS-EN ISO 12100-1:2003

Paikka ja aika / Ort och datum: Turenki 01.12.2016

Allekirjoitus:



Patrik Jungarå  
Toimitusjohtaja

## YLEiset TURVALLisuusohjeet

Kaikkien Hankmo-äestä käyttävien, huoltavien tai konetta muuten käsittelyvien henkilöiden tulee tutustua tähän käytööhjeseen huolellisesti ennen toimeen ryhtymistä.

Älä koskaan mene pelkän hydrauliikan varaan nostetun koneen alle. Lukitse kuljetuspyörästä ja sivulohkot mekaanisesti ennen huoltotöitä ja kuljetusajoa (kuvat

1 ja 2).

Varmista, että sivulohkojen, kuljetuspyörästön ja vetolaitteen kiinnitystapit ja -sokat ovat paikoillaan ja ehjät.

**Älä koskaan yritää puhdistaa, voidella tai säätää liikkuvaa konetta. Pidä sivulliset poissa koneen lähestä työn aikana. Liikkuvan äkeen päällä oleskelu on ehdottomasti kielletty.**

**Uusi vahingoittuneet hydrauliikkaletkut ja -komponentit**

**viipymättä. Suurin sallittu ajonopeus kuljetusajossa on 30**

**km/h.**

**Lapiorullaäes ei aiheuta oleellista melutaso nousua työskentelypaikalla traktorin ohjaamossa. Mahdollinen kuulosuojaisten käyttötarve riippuu traktorin melutasosta. Melutaso on alle 70db (A)**

**Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita ja -laitteita.**

**Valmistajan ohjeista poikkeavista muutostöistä ja niiden seurauksista vastaa muutosten tekijä.**

## **Koneen käyttötarkoitus**

Hankmo- lapiorulla keet on tarkoitettu kylvömuokkaukseen, sänkimuokkaukseen, nurmen ja laidunmaiden pinnan rikkomiseen ja kesantamuokkaukseen. Hankmo soveltuu myös multaukseen, kuten kasvijätteiden, vihantalannoituskasvuston, karjanlannan, lannoitteiden ja muiden kemikaalien maahan sekoittamiseen. Leikkaavien ja maata sekoittavien teriensä ansiota Hankmoa voidaan käyttää myös rikkakasvien torjuntaan.

Konetta ei saa käyttää miinkään muuhun tarkoitukseen kuin edellämainittujen kaltaisiin maanmuokkaus-, rikkakasvintorjunta- ja lannoitustehtäviin. Koneiden päällä ei saa kuljettaa mitään muuta kuormaa kuin asianmukaisesti kiinnitettyä lisäpainoja.

## Äkeen kokoaminen

Hankmo 4600 S ja 6400 S toimitetaan asiakkaalle sivulohkot ja teräkselit irrotettuna. Hydraulikan komponentit ja muut pienet osat toimitetaan laatikkoon pakattuina.

Äkeen kokoaminen tehdään seuraavasti:

Keskirunko asetetaan tasaiselle alustalle.

Kuljetuspyörästön kiinnitys selvikuvasta 3. Tarkista, että rengaspaine on 2 bar. Vetoaisa säädetään sopivalle pituudelle ja esikytketään traktoriin.

Kuljetuspyörästön sylinteri ja hydrauliletut (L=8000 mm) asennetaan kuvan 5 mukaisesti. Letkut kytketään traktorin kaksitoimiseen hydrauliliitäntään.

Molempien sivulohkojen taaimmaiset teräkselit kiinnitetään paikoilleen sivulohkoihin ennen lohkojen kiinnittämistä keskirunkoon. Huomaa palkkien kätisyys (kuvat 6 ja 7), R=oikea, L=vasen.

Sivulohkot nostetaan paikoilleen ja tukitaan tapeilla (kuvat 8 ja 9).

Sivulohkojen nostosyntteri ja letku (L=5600 mm) kiinnitetään kuvan 9 mukaisesti. Liitä letku traktorin yksitoimiseen hydrauliulosottoon.

Äes nostetaan kuljetusasentoon ja teräkselit asetetaan kiinnityspaikkojensa kohdalle sivulohkojen alle. Huomaa, että akseleita on vasen- ja oikeankäätisiä, jotka eroavat toisistaan pyörimissuunnan mukaan (kuva 10). Molempien lohkoihin tulee 2 vasenkäätistä ja 2 oikeankäätistä akselia (kuva 11).

Konetta lasketaan alemmas, kunnes teräpalkit voidaan kiinnittää sivulohkojen palkkeihin sidepulttien ja kiinnityslevyjen avulla (kuva 12). Kiristä mutterit 100-120 Nm:n (10-12 kp:n) momenttiin.

Oikeakäytinen akseli asennetaan siten, että akselin sisempi jousi tulee putkissa olevan tukirauden oikealle puolelle. Vasenkäytisen akselin sisempi jousi tulee vastaavasti tukirauden vasemmalle puolelle (kuvat 12-13).

HUOM: Varpajyrä on saatavissa lisävarusteena. Varpajyrä asennetaan taaimmaisten teräkselien tilalle, Jyrän mukana toimitetaan tarvittavat kiinnitysosat (kuvat 14 ja 15).

## KÄYTTÖOHJE

Muokkausyvyttä voidaan säätää muuttamalla tapin paikkaa kuljetuspyörästön teleskooppituessa (kuva 16). Suurin työsyvyys saavutetaan, kun tappi poistetaan kokonaan ja kuljetuspyörästö nostetaan irti maasta.

Siirtoajoa varten pyörästö tukitaan tapilla kuvan 2 mukaisesti.

Suositeltava työnopeus on 10-15 km/h.

**TÄRKEÄÄ:** **Käytä työsyvyyden säätöön tarkoitettuja lisäpainoja vain tarvittaessa.**

**TÄRKEÄÄ:** **Vähennä ajonopeutta ja työsyvyyttä kivisissä olosuhteissa.**

**TÄRKEÄÄ:** **Älä painota äkeen vetolaitetta esim. traktorin kaksitoimisella nostolaitteella. Tämä voi aiheuttaa ensimmäisten teräkselien rikkoutumisen.**

## HUOLTO

Rasvaa teräkselien laakerit päivittäin käyttökauden aikana. Purista laakeriin rasvaa, kunnes rasva alkaa tulla ulos laakerin molemmilta puolilta.

Tarkista terien kiristys aika-ajoin. Kiristäminen tehdään seuraavasti (kuva 18):

löysää teräkselin jousien ja runkopalkkien välisten sankapulttien muttereita pari kierrosta  
irrota teräkselin kiristysmutterin sokkatappi  
kiristä teräkselin mutteri 785 Nm:n momenttiin (=80 kpm, eli 80 kg paino 1 m varren päässä).  
lukitse mutteri sokalla  
kiristä sankapulttien mutterit

Tarkista laakereiden alla olevat kulutuslevyt ja uusi tarvittaessa.

Katkennut terä pitää uusia välittömästi rikkoutumisen jälkeen. Multa voi tunkeutua akselin sisään katkenneen terän kohdalta ja vaarioittaa akselia tai kulkeutua laakereihin.

## **VARASTOINTI**

Äes pitää puhdistaa huolellisesti käyttökauden jälkeen. Laakerit pitää rasvata perusteellisesti ennen koneen varastoimista. Purista laakereihin rasvaa, kunnes rasva tulee ulos laakerin molemmilta puolilta.

Suosittelemme äkeen varastointia katetussa tilassa.

## **TEKNISET TIEDOT**

Malli	HANKMO 4600 S	HANKMO 6400 S
Työleveys (m)	4,6	6,4
Kuljetusleveys (m)	3,0	3,0
Teräakselien lukumäärä	8	8
Teräristikoiden lukumäärä	96	136
Paino (kg)	2050-2350	3100-3400
Rengaskoko	10.on5-15.3	12.5/80-18
Vetotehon tarve kW (hv)	85/110	115/150
Melutaso	< 70dB (A)	< 70dB (A)



1.



2




3.




4

18

19




5.




6.

1.



7.



8.




9


V  
O  
O  
c  
V  
ö  
ö  
c  
-  
-  
Q  
:




Oikea  
Höger  
Right




10.




11.



12.



13.



14.



15.




16.




17.




18.




MIDDLE+SIDE SECTION							
Ville Ref.No Nr. Ref.	Tilaus n:o Part No Teil Nr No Piece	Vanha tilaus No Fruhere Teil Nr Vierz nos	Kpl Psc St Qte	Kpl Psc St Qte	VARACOSAN NIMI	DESCRIPTION	NOM DE LA PIECE DE RECHANGE
KESEKI-JA SIVULOHKKOT, HANKMO 6400S, 4600S			HANKMO 6400	HANKMO 4600			
1 97150961	1 97300661	1 97154661	1 -	1 -	KESKILOHKO, HITS.KOK.PANO	MIDDLE SECTION	SECTION, CENTRE
1 97301761	2 97301761	2 97152961	1 -	1 -	KESKILOHKO, HITS.KOK.PANO	MIDDLE SECTION	SECTION, CENTRE
3 97301261	3 97301261	3 97156814	- 1	- 1	SIVULOHKO, VASEN HITS. KOK.PANO	SIDE SECTION, LEFT	SECTION, COTE GAUCHE
4 97158604	5 97158443	6 97158744	4 2	6 6	SIVULOHKO, VASEN HITS. KOK.PANO	SIDE SECTION, LEFT	SECTION, COTE GAUCHE
7 97158744	8 02061633	9 97157114	3 3	3 5	SIVULOHKO, VASEN HITS. KOK.PANO	SIDE SECTION, LEFT	SECTION, COTE GAUCHE
10 97163404	11 02062282	12 97154813	1 1	1 1	TUKIJALKA	SIDE SECTION, RIGHT	SECTION, COTE DROITE
13 97152113	14 01450666	15 05061134	1 1	1 1	TUKIJALAN TAPPI 16x180	SIDE SECTION, RIGHT	SECTION, COTE DROITE
16 02160031	17 97467113	18 97227464	1 1	1 1	SYLINTERI 50/40X750	SUPPORT	SUPPORT
19 01451341	20 01340056	21 01440318	1 1	1 1	SYLINTERI 90/40X20	LOCK PIN	VERROUILLAGE
22 01371135	23 01391036	24 01343272	2 2	2 2	ALUSLAATTA 33 FEZN	ZAPFEN	AXE
25 01861035	26 01451255				LUKITSUMUTTERI M30 NYLOC	ZYLINDERZAPPEN	AXE
					SÄÄTÖPUTKI -96	LINK PIN	GOUILLE RABATTABLE
					ASENNELMA 5701-04/H-98-04/5701-04	SUPPORT	BEQUILLE
					HYDRAULIC HOSE L=6100	PIN	AXE
					HYDRAULIC HOSE L=6100	PIN	ZYLINDER
					WASHER	SPRING COTTER	ZYLINDER
					NUT	CYLINDER	ZYLINDER
					TUBE -96	CYLINDER	ZYLINDER
					ROHR -96	ROHR	ZYLINDER
					ZUSATZGEWICHT	ROHR	ZYLINDER
					DOUBLE NIPPLE	ROHR	ZYLINDER
					GASKET	ROHR	ZYLINDER
					NIPPLE	ROHR	ZYLINDER
					EXTRA WEIGHT	ROHR	ZYLINDER
					PLUG	ROHR	ZYLINDER
					NIPPLE	ROHR	ZYLINDER
					KUPPLUNG	ROHR	ZYLINDER
					SIMMERRING	ROHR	ZYLINDER
					SCHMIERNIPPEL	ROHR	ZYLINDER
					PFFROPFEN	ROHR	ZYLINDER
					PRISE	ROHR	ZYLINDER
					KUPPLUNG	ROHR	ZYLINDER
					SIMMERRING	ROHR	ZYLINDER
					ENTLÜFTUNG	ROHR	ZYLINDER
					HYDRAULIC HOSE L=8500	ROHR	ZYLINDER
					HYDRAULIC HOSE L=8500	ROHR	ZYLINDER



MIDDLE+SIDE SECTION						
Ref.	Vilte	Tilaus n:o	Vanhा tilaus No	Kpl	Kpl	NOM DE LA PIECE DE RECHANGE
Ref.	Ref.	Part No	Earlier Order No	Psc	Psc	NAME DES ERSATZTEILS
		Teil Nr	Fruhere Teil Nr	St	St	
		No Piece	Vierx nos	Qte	Qte	
				HANKMO	HANKMO	
				6400	4600	
27	97302263			8	8	HALTERUNG
28	93884304			1	1	SHIELD
29	97210614	HX 1708A		1	1	PROTECTION
31	02061993			4	4	SPANNER
32	01860094			1	1	CLEF
33	97158844			1	1	CHEVILLE
34	02062041			2	2	CHEVILLE
35	02062475			5	3	CHEVILLE
36	05004180			1	1	CHEVILLE
37	02161892			-	8	CHEVILLE
38	97304163			-	8	CHEVILLE
39	97307144			2	2	CHEVILLE
40	02162085			8	8	CHEVILLE
41	973044363			16	16	CHEVILLE
41	97306463			-	1	CHEVILLE
42	97304463			1	1	CHEVILLE
42	97306563			-	1	CHEVILLE
43	01343265			1	1	CHEVILLE
44	01440422			2	2	CHEVILLE
45	01440391			1	1	CHEVILLE
46	01451365			1	1	CHEVILLE
47	02070067			1	1	CHEVILLE
48	01440302			1	1	CHEVILLE
49	01440412			1	1	CHEVILLE
50	05011510			1	1	CHEVILLE
51	02161758			1	1	CHEVILLE
52	01860081			1	1	CHEVILLE
53	02063327			4	4	CHEVILLE
54	02011158			4	4	CHEVILLE
55	97164404			1	1	CHEVILLE
56	98294904			2	2	CHEVILLE
						PIIRI N:o D 73053-4




KULJETUSPYÖRÄSTÖ HANKMO 6400S, 4600S							21.3.2013	TRANSPORT WHEELS+DRAWBAR	FAHRGESTELL + ZUGEINRICHTUNG	PORTEUR + FLECHE
Vilite	Tilaus n:o	Vanhä tilaus No	Kpl	Kpl	DESCRIPTION			NAME DES ERSATZTEILES		
Ref.No	Part No	Earlier Order No	Psc	Psc						
Nr.	Teil Nr	Fruhere Teil Nr	St	St						
Ref.	No Piece	Vierx nos	Qte	Qte						
			HANKMO	HANKMO						
			6400S	4600S						
-	97158302		1	1	TRANSPORT WHEELS+DRAWBAR			FAHRGESTELL + ZUGEINRICHTUNG		
1	97157261		1	1	TRANSPORT WHEELS			FAHRGESTELL + ZUGEINRICHTUNG		
2	95912662		2	2	WHEEL SHAFT			RADACHSE		
3	01314592		4	4	URAKUULALAAKERI 6210-2RS			ROULEMENT BILLES		
4	96073044		2	2	BALL BEARING			KUGELLAGER		
5	02162085		2	2	ALUSLAATTAA 24/60			SCHEIBE		
6	02081291		12	12	KULJETUSPYÖRÄ TÄYD.			WASHER		
7	96143824		2	2	KULJETUSPYÖRÄ. HITSATTU			ACHSMUTTER		
8	96152924		2	2	PYÖRÄN AKSELIT			ECROU		
9	01931330		12	12	URAKUULALAAKERI 6210-2RS			BOULON		
10	01930182		2	2	ALUSLAATTAA 24/60			SECHSKANTSCHRAUBE		
11	02070116		12	12	LUKITUSMUTTERI M24 NYLOC			PNEU COMPLET		
12	02151083		12	12	KULJETUSMUTTERI M16 8ZN			RAD KOMPLETT		
13	97273314		2	2	LUKITUSMUTTERI M16 8ZN			JANTE		
14	05001791		8	8	TUKIPUTKI			FELGE		
15	02151051		8	8	KUUSIORUUVI M8x50			LUFTSCHLAUCH		
16	98709674		2	2	LUKITUSMUTTERI M8			TUBE		
17	97273144		2	2	TAUSTALEVY			VIERKANTROHR		
18	02063327		6	6	TAPPI 35x202			TUYAU CARRÉ		
19	02011158		8	8	JOUSISOKKA 12x90			SCHERENSPLINT		
20	97158744		1	1	RASVANIPPA			SCHMIERNIPPEL		
21	97158844		1	1	SYLINTERIN TAPPI 35x180			GREASE NIPPLE		
22	02061993		2	2	SÄÄTÖTAPPI 30x172			ZAPFEN		
23	98013903		1	1	JOUSISOKKA 12x60			ZAPFEN		
					JOHTOSARJA			SCHERENSPLINT		
					REAR LIGHT ASSY, COMPL			BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG		
					JOHTOSARJA			ECLAIRAGE		



AKSELISTOT, HANKMO 6400S  
4600S 31.08.92 KV

## AKSELISTOT HANKMO 6400S, 4600S 21.03.2013

Viite Ref.No Nr. Ref.	Tilaus n:o Part No Teil Nr No Piece	Vanha Earlier Fruhere Teil Nr Vierx nos	tilaus No Order No Teil Nr Vierx nos	Kpl Psc St Qte			Kpl Psc St Qte	Kpl VARAOSAN NIMI	DESCRIPTION	NAME DES ERSATZTEILS	NOM DE LA PIECE DE RECHANGE
				HANKMO	HANKMO	6400					
1	97271511	-	-	4	-	AKSELI 1, 3, 6, 8 KOOTTU, VASEN	AXLE COMPLETE, LEFT	WELLE KOMPLETT, LINKS	ARBRE COMPLET, GAUCHE	ARBRE COMPLET, GAUCHE	ARBRE COMPLET, GAUCHE
1	97307403	-	-	-	4	AKSELI 1, 3, 6, 8 KOOTTU, VASEN	AXLE COMPLETE, LEFT	WELLE KOMPLETT, LINKS	ARBRE COMPLET, GAUCHE	ARBRE COMPLET, GAUCHE	ARBRE COMPLET, GAUCHE
2	97271611	-	-	4	-	AKSELI 2, 4, 5, 7 KOOTTU, OIKEA	AXLE COMPLETE, RIGHT	WELLE KOMPLETT, RECHTS	ARBRE COMPLET, DROITE	ARBRE COMPLET, DROITE	ARBRE COMPLET, DROITE
2	97307303	-	-	-	4	AKSELI 2, 4, 5, 7 KOOTTU, OIKEA	AXLE COMPLETE, RIGHT	WELLE KOMPLETT, RECHTS	ARBRE COMPLET, DROITE	ARBRE COMPLET, DROITE	ARBRE COMPLET, DROITE
3	97202982	HX 22/5	136	96	VEITSITERÄ, VASEN	KNIFE, LEFT	MESSER, LINKS	BECHE, GAUCHE	BECHE, GAUCHE	BECHE, GAUCHE	BECHE, GAUCHE
4	97202832	HX 22/4	136	96	VEITSITERÄ, OIKEA	KNIFE, RIGHT	MESSER, RECHTS	BECHE, DROITE	BECHE, DROITE	BECHE, DROITE	BECHE, DROITE
5	97222764	0048340	16	16	AKSELIMUTTERI 27x2	END NUT	ACHSMUTTER	ECROU	ECROU	ECROU	ECROU
6	97199904	00117740	32	16	VÄLILEVY	WASHER	ZWISCHENSCHIEBE	BAGUE ENTRETOISE	BAGUE ENTRETOISE	BAGUE ENTRETOISE	BAGUE ENTRETOISE
7	01891035	32	32	LAUTASJOUSI 7,7x64x125	SPRING	TELLERFEDER	RESSORT	RESSORT	RESSORT	RESSORT	RESSORT
8	97199804	00117740	8	8	VÄLILAAATTA, KESKIMM. 35/80-25	WASHER	ZWISCHENSCHIEBE	BAGUE ENTRETOISE	BAGUE ENTRETOISE	BAGUE ENTRETOISE	BAGUE ENTRETOISE
9	97223234	HX 21/60A	8	8	VÄLIPUTKI L=08	SPACER	ZWISCHENBÜLSE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE
10	97223064	HX 21/58A	88	56	VÄLIPUTKI L=69	SPACER	ZWISCHENBÜLSE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE
11	97228464	0079090	32	24	VÄLILHOLKKI, LYHTY L=41,5	BUSHING	HUELSE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE
12	97210164	0079100	32	24	VÄLILHOLKKI, PITKÄ L=68	BUSHING	HUELSE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE
13	97163104	0043660	8	-	AKSELI L=3170	AXEL	ACHSE	ARBRE	ARBRE	ARBRE	ARBRE
13	97241404	0043660	-	8	AKSELI L=2230	AXEL	ACHSE	ARBRE	ARBRE	ARBRE	ARBRE
14	02061520	16	16	JOUSISOKKA 8x50	SPRING COTTER	SCHERENSPLINT	CHEVILLE	PALIER COMPL	PALIER COMPL	PALIER COMPL	PALIER COMPL
15	97223364	32	24	LAAKERI TÄYDELLISENÄ	BEARING, COMPL. ASSY.	LAGER, VOLST.	LAGER, VOLST.	COUSSINETAGE	COUSSINETAGE	COUSSINETAGE	COUSSINETAGE
16	97217363	0041250	32	24	LAAKERIPESÄ	BEARING	LAGERGEHAUSE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE
17	97223404	0210760	32	24	VÄLILHOLKKI 60x38	INTERMEDIATE SLEEVE	ZWISCHENHÜLSE	ZWISCHENHÜLSE	ZWISCHENHÜLSE	ZWISCHENHÜLSE	ZWISCHENHÜLSE
18	97206804	0000090	64	48	LABYRINTTILAATTAA	LABYRINT WASHER	LABYRINTHSCHIEBE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE	ENTRETOISE
19	97223504	1510836	32	24	NIPAN JATKE 12x16	SPACER	LAGER	PALIER	PALIER	PALIER	PALIER
20	01311261	0049140	64	48	URAKUULALAAKERI 6209-1 RS	BEARING	LAGER	GRASSEUR	GRASSEUR	GRASSEUR	GRASSEUR
21	02011158	32	24	VOITELUNIPPA AM 6 DIN 71412	GREASE NIPPLE	SCHMIERNIPPEL	KAPPE	KAPPE	KAPPE	KAPPE	KAPPE
22	02011190	0049260	32	24	VOITELUNIPPA SUOJAHATTU DIN 71412	PLASTIC PLUG	FEDER	RESSORT	RESSORT	DEFLECTEUR	DEFLECTEUR
23	97233113	0050570	32	24	LISÄJOUSSI	SPRING	GELENK	GELENK	GELENK	GELENK	GELENK
24	97230564	0043410	32	24	ALEMPI SANKA	CLAMP	CLAMP	CLAMP	CLAMP	CLAMP	CLAMP




AKSELISTOT, HANKMO 6400S 31.08.92 KV  
4600S




VA 71551-1

Vetolaite Hankmo 6400, 4600B 14.08.92 KV



VETOLAITE, HANKMO 6400S, 4600S							DRAWBAR	ZUGDEICHSEL	FLECHE
Viite Ref.No Nr. Ref.	Tilaus n:o Part No Teil Nr No Piece	Vanhा tilaus Earlier Order Fruhere Teil Nr Vierx nos	Kpl Psc St Qte	Kpl Psc St Qte	VARAOSAN NIMI	DESCRIPTION	NAME DES ERSATZTEILES	NOM DE LA PIECE DE RECHANGE	
1	97155111	-	1	1	VETOLAITE	DRAWBAR	ZUGDEICHSEL	FLECHE	
2	97158604		1	1	LUKITUSTAPPPI 35x248	LOCK PIN	SCHLOSSZAPFEN	AXE	
3	02061633		1	1	JOUSIRENGASSOKKA 11	LINK PIN	KLAPP SPLINT	GOUPILLE RABATTABLE	
4	97163044		2	2	HLYSY 36,5/28,2-45	BUSHING	HUELSE	ENTRETOISE	
5	02062041		1	1	JOUSISOKKA 8x70	SPRING COTTER	SCHFRENSPLINT	CLAVETTE	
-	97305003		1	1	LETKUTELINE KP.	HOSE BRACKET, ASS.	HALTERUNG	SUPPORT	
6	97304663		1	1	LETKUTELINE HITS.KP.	HOSE BRACKET, WELD.	HALTERUNG	SUPPORT	
7	97755944		1	1	SANKA	CROSS BAND WELDED	U-SCHRAUBE	U-BOULON	
8	02151083		2	2	LUKITUSMUTTERI M16 8 ZN	NUT	MUTTER	ECROU	
9	97444703		1	1	SUOJARENGAS	PROTECTION COLLAR	SCHUTZKRAGEN	COL DE PROTECTION	
10	97445003		1	1	KUMISUOJA	COOP	MUFFE	MANCHON	
11	01840100		1	1	LETKUNKIRISTIN	HOSE FASTENER	SCHLAUCHKLEMME	RACCORD	
12	02100030		1	1	HIINARUIVI	SCREW	SCHRAUBE	BOULON	
13	02071430		1	1	ALUSLAATTA	WASHER	ZWISCHENSCHEIBE	BAGUE ENTRETOISE	
14	02161807		1	1	KUUSIOMUTTERI	NUT	MUTTER	ECROU	
15	97586261		1	-	VETOLAITE KAT 3 (LISÄV.)	DRAWBAR CAT 3 (OPTIONAL)	ZUGDEICHSEL KAT 3 (ZUSATZAUSRÜSTUNG)	FLECHE CAT 3 EQUIPMENT ADD.	



LISÄVARUSTE  
Varpajyrä Hankmo 4600S, 6400S  
TILL, UTR, EXTRA EQUIPMENT  
08.10.92 KV 73070-3





**TUME-AGRI OY  
PL 77  
14201 TURENKI  
FINLAND**

**PUH. 0207 433 060 TEL. (int.) 358-207 433 060  
FAX 03-688 2305 FAX (int.) 358- 3-6882305**